

Simplex 1 Serisi Hızlı Kullanım Kılavuzu

Program Çalıştırma : Start/Stop tuşuna basın. Gelen menüde yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanarak program numarasını seçin. OK tuşuna basın. Program yüklenecektir. Tekrar OK tuşuna basarsanız program ilk adımdan çalışacaktır.(Start/Stop tuşu üzerindeki yeşil gösterge lambası sürekli yanar)

Program Durdurma : Program çalışırken Start/Stop tuşuna basın. Program durdurulmuştur (Start/Stop tuşu üzerindeki yeşil gösterge lambası yanıp söner)

Programı Devam Ettirme : Program durdurulmuşken Start/Stop tuşuna basın. Program kaldığı yerden çalışmaya devam eder.(Start/Stop tuşu üzerindeki yeşil gösterge lambası sürekli yanar)

Programı İptal Etme : Program durdurulmuş konumda iken(Start/Stop tuşu üzerindeki yeşil gösterge lambası yanıp sönmeye konumunda iken) ESC tuşuna basın. Ekranda sorulan "İPTAL E/H" sorusunda E'yi seçip OK'e basın. Program iptal edilir.

Çalışan adımın set değerlerinin görülmesi : Çalışan adım üzerinde iken Sağ yön tuşuna basın. Çalışan adımın Set değerleri ekrana gelecektir. 5 sn. sonra çalışma ekranına otomatik olarak geri döner.

Diğer adımların set değerlerinin görülmesi : Yukarı ve aşağı yön tuşları ile programda yazılı adımları ve set değerlerini görebilirsiniz.

Programda Adım Atlatılması : Yön tuşları ile çalışmasını istediğiniz adıma gelin ve OK tuşuna basın.

Alarm Gelmesi : Program çalışırken zaman veya sıcaklık aşıldı alarmları gibi çeşitli sebeplerden alarmlar oluştuğunda, ekrana alarmla ilgili bir mesaj çıkar.(Aynı anda MENU tuşu üzerindeki kırmızı gösterge lambası ve LCD ekrandaki alarm ikonu yanar)

Alarmın Onaylanması : Alarm onayı için mesajın sağında yer alan E'yi seçip OK tuşuna basın. Alarm onaylanacaktır. Eğer alarm durumu ortadan kalkmışsa alarm mesajı ortadan kalkacaktır. Onaylanmış ve aktif olan alarmları görmek için MENU tuşuna basın ve Alarm ikonunu seçip OK tuşuna basın. Yukarı aşağı yön tuşları ile aktif alarmları görebilirsiniz.

Program Bilgilerini Görme : Program çalışırken MENU tuşuna basın ve INFO ikonunu seçip OK tuşuna basın. Program ile ilgili bilgileri (Program numarası, Programın toplam çalışma süresi) görmek için OK tuşuna basın. Her OK tuşuna bastığınızda program bilgileri ard arda gelecektir ve en sonunda çalışan programa geri donecektir.

Sıcaklık Kontrol Komutunda Rampalı Çalışmada Anlık Hedefin Görülmesi : Sıcaklık kontrol komutu çalışırken CTRL tuşuna basın. Bekleme süresi yerinde anlık hedef görünecektir.

Program Yazma :

1. MENU tuşuna basın.
2. Program ikonunu seçin ve OK tuşuna basın.
3. Ekrana gelen "Y D S" menüsünden (Y=Yeni Program, D=Program Değiştirme, S=Program Silme) Y'yi seçin.
4. Simplex otomatik olarak ilk boş program numarasını ekrana getirecektir. Program numarasını değiştirmek için yön tuşlarını kullanın. Program numarasını ayarladıktan sonra OK tuşuna basın.
5. Tekrar OK tuşuna basın ve sıcaklık kontrol veya bekleme komutunu seçin

Simplex 1 Serisi Hızlı Kullanım Kılavuzu

Sıcaklık Kontrol Komutu için

- Yön tuşlarını kullanarak sıcaklık değerini girin ve OK tuşuna basın.
- Set ettiğiniz sıcaklığa, varılmasını istediğiniz süreyi(dk cinsinden) yön tuşlarını kullanarak girin ve OK tuşuna basın.
- Set ettiğiniz sıcaklığa ulaşıldıktan sonra beklenecek süreyi(dk cinsinden) yön tuşlarını kullanarak girin ve OK tuşuna basın.
- Eğer bu adımın sonunda sesli uyarı verilmesini istiyorsanız MENU tuşuna basın. MENU tuşu üzerindeki kırmızı gösterge lambası yanacaktır. Tekrar MENU tuşuna basarsanız uyarı iptal edilir ve kırmızı gösterge lambası söner.

Bekleme komutu için

- Beklenmesini istediğiniz süreyi (dk cinsinden) yön tuşlarını kullanarak girin ve OK tuşuna basın.
- Eğer bu adımın sonunda sesli uyarı verilmesini istiyorsanız MENU tuşuna basın. MENU tuşu üzerindeki kırmızı gösterge lambası yanacaktır. Tekrar MENU tuşuna basarsanız uyarı iptal edilir ve kırmızı gösterge lambası söner.

Dozaj komutu için (Dozaj komutu Simplex 140 serisinde mevcuttur.)

- Dozajlanmasını istediğiniz oranı (% cinsinden) yön tuşlarını kullanarak girin ve OK. Tuşuna basın.
- Dozaj süresini girin ve OK tuşuna basın. (Eğer hızlı dozaj yapmak istiyorsanız(Tüm sıvının olabildiğince hızlı transfer edilmesi) süre değerini 0 girin.)
- Dozajlama için kullanmak istediğiniz progresyon eğrisini seçin ve OK tuşuna basın.
- Eğer bu adımın sonunda sesli uyarı verilmesini istiyorsanız MENU tuşuna basın. MENU tuşu üzerindeki kırmızı gösterge lambası yanacaktır. Tekrar MENU tuşuna basarsanız uyarı iptal edilir ve kırmızı gösterge lambası söner.

Adım set etme işlemi bittikten sonra otomatik olarak bir sonraki adım ekrana gelecektir. Eğer set ettiğiniz adımı görmek istiyorsanız. Aşağı yön tuşuna basarak bir önceki adımı görebilirsiniz. Başka bir adım eklemek için yukarıdaki adımları 5. adımdan itibaren tekrar edin.

Program Değiştirme :

1. MENU tuşuna basın.
2. Program ikonunu seçin ve OK tuşuna basın.
3. Ekrana gelen "Y D S" menüsünden (Y=Yeni Program, D=Program Değiştirme, S=Program Silme) D'yi seçin.
4. Program numarasını yön tuşlarını kullanarak seçin ve OK tuşuna basın.
5. Değiştirmek istediğiniz adımı yön tuşlarını kullanarak seçin ve OK tuşuna basın.
6. Adımdaki, set değerlerini yön tuşları ve OK tuşunu kullanarak değiştirin.

Program Silme :

1. MENU tuşuna basın.
2. Program ikonunu seçin ve OK tuşuna basın.
3. Ekrana gelen "Y D S" menüsünden (Y=Yeni Program, D=Program Değiştirme, S=Program Silme) S'yi seçin.
4. Program numarasını yön tuşlarını kullanarak seçin ve OK tuşuna basın.
5. "SİL E/H" sorusuna E'yi seçip OK tuşuna basın.
6. SILNDI mesajı ekrana çıkınca tekrar OK tuşuna basın.